

Sichtprüfung	i. O. SOLL	n. i.O. IST	Anmerkung
<b>Stütze</b>			
<b>Grundkörper + Fußplatte</b>			
keine Risse und/oder Beschädigungen am Gehäuse			
Seegerringe (Fuß, Rolle im Oberteil)			
Spitzen am Teleskopkopf, Teleskopabdeckung, Teleskopverriegelung, Zentriefeder (zwischen Stütze und Fuß) vorhanden			
<b>Band</b>			
Schutzhülle, Fixierbolzen mit Klappsplint und Sicherungdraht vorhanden			
Spanngurtende nicht ausgefranst, keine Einschnitte größer als 10% an der Webkante, keine Beschädigungen an der Naht, keine Verformungen durch Wärme, kein Kontakt mit aggressiven Medien, Etikett vorhanden und lesbar			
<b>Haken</b>			
keine Risse Schweißnaht, keine offensichtliche Verformungen am Haken			
<b>Ratsche</b>			
Ratsche korrekt befestigt, keine Verformungen oder Risse an Ratsche			
<b>Bandrolle/feder</b>			
Bandrolle/feder korrekt mit Bolzen und 2x Seegerring befestigt bei Bandrolle Welle mit Seegerring gesichert			
<b>Hebelmesser</b>			
keine Risse und/oder Beschädigungen			
Messerspitze in Ordnung			
Messerschutz vorhanden			
Kralle vorhanden			
<b>Keil</b>			
keine Risse und/oder Beschädigungen			
Seegerring vorhanden (4x)			
Gurtdurchführung ohne scharfe Stellen			
<b>Tasche</b>			
Tragetasche nicht beschädigt, Reißverschluss in Ordnung			
Bedienungsanleitung vorhanden			
Gerätefixierungen vorhanden			
<b>Funktionsprüfung</b>			
<b>Stütze</b>			
<b>Grundkörper + Fußplatte</b>			
Teleskopverriegelung rastered ein (alle Rastpunkte)			
Fußplatte ist beweglich in alle Richtungen			
Oberteil nur bis Endanschlag ausziehbar			
<b>Ratsche</b>			
Spanngurt anziehen/lösen (jeweils schrittweise)			
Blockierstellung Ratsche			
<b>Bandrolle/feder</b>			
Federbelastung ausreichend			
<b>Keil</b>			
Gurteinführung			
Beweglichkeit Kralle			
Beweglichkeit Höheneinstellung			
<b>Service</b>			
Alle beweglichen Teile auf Innen- und Außenseite mit Silikonspray einsprühen			